

# Техническая информация

## Обои Стеклотканевые Елочка средняя

Отделочный материал для декорации стен и потолков.

### Область Применения:



Стеклообои –представляют собой отделочный материал для декорации стен и потолков. Предназначены для подготовки стен и потолков под последующую окраску. Стеклообои обладают армирующими свойствами, благодаря чему предотвращается образование трещин. Благодаря особенностям используемого сырья препятствует образованию грибка и плесени. Просты в использовании, легко клеятся. Можно окрашивать неограниченное число раз. Слабогорючий, не выделяет ядовитых веществ, с малой дымообразующей способностью. Могут использоваться как самостоятельное декоративное покрытие под окраску.

### Технические данные:

Ширина обоев: 1 м  
Длина обоев: 25 м  
Плотность: 125 г/м<sup>2</sup>

### Подготовка основания:

Основание должно быть прочным, ровным, чистым и сухим. Очистить основание от старых обоев, клеевой краски и отслаивающейся побелки с помощью *PUFAS Средства для удаления обоев*. Трещины и дыры зашпаклевать, используя *PUFAS Шпаклёвочную массу для внутренних работ*.

Основания с сильно впитывающей способностью, меловые и песочные предварительно прогрунтовать *PUFAS AG Грунтовкой универсальной для внутренних и наружных работ*.

Дождаться полного высыхания . После этого можно приступать к наклеиванию Стеклообоев.

### Применение:

Наклеивание стеклообоев рекомендуется проводить при температуре не ниже 18 и не выше 25 градусов Цельсия и относительной влажности воздуха не более 70 %.Соблюдать рекомендованные режимы температуры и влажности необходимо для того, чтобы процесс высыхания клея проходил равномерно.В противном случае, возможно появление воздушных пузырей в тех местах, где клей высохнет быстрее. При наклеивании и высыхании полотен не допускайте сквозняков и попадания прямых солнечных лучей на поверхность холста – это также обеспечит равномерность высыхания клея. При наклеивании надо использовать специальный клей для стеклообоев PUFAS Стеклообойный, т.к. именно этот клей гарантирует высокое качество приклеивания стеклообоев.

Стеклообои нужно наклеивать встык.

#### Метод наклеивания стеклообоев встык.

Такой способ применяется при наклеивании больших прямолинейных площадей. Для этого следует нанести клей на подготовленную поверхность и наклеить полотно стеклообоев (в зависимости от того, на какую поверхность Вы клеите стеклообои – потолок или стена – Вы можете применять или не применять отвес). Следующее полотно приклеивайте встык к первому, не допуская нахлёста края второго полотна на первое.

Нанесите клей на участок поверхности по размеру первого полотна, тщательно пригладьте полотно, избегая края, к которому Вы будете стыковать второе полотно.

### Хранение:

Срок годности неограничен.

### Расфасовка:

24 штуки в коробке.

### Номер артикула:

125 г/м<sup>2</sup>· 071792000