

# Техническая информация

## Обои Стеклотканевые Ромб средний

Отделочный материал для декорации стен и потолков.



**Область применения:**

Стеклообои –представляют собой отделочный материал для декорации стен и потолков. Предназначены для подготовки стен и потолков под последующую окраску. Стеклообои обладают армирующими свойствами, благодаря чему предотвращается образование трещин. Благодаря особенностям используемого сырья препятствует образованию грибка и плесени. Просты в использовании, легко клеятся. Можно окрашивать неограниченное число раз. Слабогорючий, не выделяет ядовитых веществ, с малой дымообразующей способностью. Могут использоваться как самостоятельное декоративное покрытие под окраску.

**Технические данные:**

Ширина обоев: 1 м  
 Длина обоев: 25 м  
 Плотность: 125 г/м<sup>2</sup>

**Подготовка основания:**

Основание должно быть прочным, ровным, чистым и сухим. Очистить основание от старых обоев, клеевой краски и отслаивающейся побелки с помощью *PUFAS Средства для удаления обоев*. Трещины и дыры зашпаклевать, используя *PUFAS Шпаклёвочную массу для внутренних работ*.

Основания с сильно впитывающей способностью, меловые и песочные предварительно прогрунтовать *PUFAS AG Грунтовкой Универсальная для внутренних и наружных работ*.

Дождаться полного высыхания . После этого можно приступать к наклеиванию Стеклообоев.

**Применение:**

Наклеивание стеклообоев рекомендуется проводить при температуре не ниже 18 и не выше 25 градусов Цельсия и относительной влажности воздуха не более 70 %. Соблюдать рекомендованные режимы температуры и влажности необходимо для того, чтобы процесс высыхания клея проходил равномерно. В противном случае, возможно появление воздушных пузырей в тех местах, где клей высохнет быстрее. При наклеивании и высыхании полотен не допускайте сквозняков и попадания прямых солнечных лучей на поверхность холста – это также обеспечит равномерность высыхания клея. При наклеивании надо использовать специальный клей для стеклообоев PUFAS Стеклообойный, т.к. именно этот клей гарантирует высокое качество приклеивания стеклообоев.

Стеклообои нужно наклеивать встык.

**Метод наклеивания стеклообоев встык.**

Такой способ применяется при наклеивании больших прямолинейных площадей. Для этого следует нанести клей на подготовленную поверхность и наклеить полотно стеклообоев (в зависимости от того, на какую поверхность Вы клеите стеклообои – потолок или стена – Вы можете применять или не применять отвес). Следующее полотно приклеивайте встык к первому, не допуская нахлёста края второго полотна на первое.

Нанесите клей на участок поверхности по размеру первого полотна, тщательно пригладьте полотно, избегая края, к которому Вы будете стыковать второе полотно.

**Хранение:**

Срок годности неограничен.

**Расфасовка:**

24 штуки в коробке.

**Номер артикула:**

125 г/м<sup>2</sup> - 071794000