

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ КАМНЯ

Монтаж декоративного камня «Stone House»

1. Шаг первый

Перед началом работы обязательно перемешайте декоративный искусственный камень «StoneHouse» не менее, чем из пяти коробок, и выложите на ровной поверхности будущий рисунок кладки. Это облегчит выбор отдельных элементов камней (по размерам и цвету) и создаст примерную картину того, что Вы получите после укладки. Для лучшей адгезии рекомендуется очистить обратную сторону камня жесткой металлической щеткой или абразивной лентой.

2. Шаг второй

С помощью гладкого шпателя нанесите клеевой раствор на подготовленную стену. Толщина клеевого слоя должна быть около 0,5 см. Разровняйте нанесенный клей специальным зубчатым шпателем (рекомендуемая высота зубцов 4-6 мм). На тыльную сторону искусственного камня нанесите такой же слой раствора. Клей должен покрывать всю поверхность облицовочного камня. Прижав камень к стене, его необходимо вдавить в раствор небольшими поворотными движениями, добиваясь выделения клеевого раствора на поверхность. Это позволит обеспечить дополнительную герметизацию стыков (особенно важно следить за этим при бесшовной укладке камня).

3. Шаг третий

Расшивка — важнейший этап укладки искусственного камня. При ее проведении необходимо добиться тщательной герметизации поверхности, исключающей попадание влаги под облицовку в зимний период, во избежание растрескивания элементов облицовки и разрушения кладки.

4. Шаг четвертый

Если камень используется для облицовки поверхности, постоянно контактирующей с влагой, дополнительной мерой безопасности будут служить гидрофобизаторы. Их наносят согласно инструкции, размещенной на упаковке.